

USER MANUAL – WaveCatcher 2.0

- Etape 1 : positionner le dispositif principal tel que défini sur l'image ci-dessous.



- Etape 2 : grâce à une pression forte de la main exercée sur le dispositif et un mouvement de rotation à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, positionner le système dans l'axe de la planche. Une fois la session terminée, pour défaire le dispositif et le recharger, effectuer l'opération inverse, en appuyant verticalement sur le dispositif tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



ALLUMAGE DU DISPOSITIF

Une fois votre combinaison enfilée, la planche waxée et le dispositif placé sur la planche, vous allez pouvoir l'allumer.

ATTENTION : AVANT CHAQUE SESSION ET CHAQUE ALLUMAGE, LA PLANCHE DOIT ÊTRE POSITIONNÉE À PLAT EN DIRECTION DE L'OcéAN ! Sans ça, le dispositif ne sera pas capable d'évaluer précisément votre comportement dans l'eau et ne pourra pas vous guider pendant votre phase de rame.



Pour allumer le produit et avant d'aller dans l'eau, la planche étant bien positionnée comme indiquée à l'étape précédente, effectuez les deux étapes suivantes :

- Etape 1 : restez appuyé sur le bouton jusqu'à ce que les lumières passent au vert. Relâchez dès que c'est au vert.
- Etape 2 : attendez que ça soit bleu (quelques secondes) et vous pouvez alors aller surfer !



Fonctionnement du dispositif

Le WaveCatcher 2.0 comprend 2 modes de fonctionnement : le mode 1, « Aide à la prise de vague et au take-off » et le mode 2, « Coaching ». Chacun des modes est caractérisé par un code couleur des lumières qui leur est propre : lorsque l'appareil fonctionne en mode 1 les lumières sont allumées en bleu en permanence et lorsque l'appareil fonctionne en mode 2, les lumières clignotent en vert.

Une fois votre appareil allumé de la manière spécifiée précédemment, celui-ci est automatiquement paramétré pour fonctionner en mode « Aide à la prise de vague et au take-off » et les voyants lumineux devraient être allumés en bleu en permanence. Vous pouvez alors passer d'un mode à l'autre par un appui bref sur le bouton et vous devez observer un changement des voyants lumineux correspondant à ce changement de mode.

Les 2 modes fonctionnent de la manière suivante :

- « Aide à la prise de vague et au take-off »

Lorsque vous êtes en train de surfer et que vous cherchez à prendre des vagues, la lumière du dispositif doit être bleue en permanence. Lorsque vous vous apprêtez à prendre une vague et que vous êtes en train de ramer vers la plage, 3 situations peuvent se produire.

1) Les lumières restent au bleu : vous n'avez pas suffisamment ramé ou bien la vague était trop petite. Vous aurez des difficultés à effectuer un take-off correct et à prendre la vague. Il faudra chercher à mieux se positionner (n'oubliez pas de relever le buste, de poser les mains bien à plat sur la planche et ramer plus fort).

2) Les lumières passent au vert : cela indique que vous êtes dans le bon timing et que vous pouvez vous lever et démarrer votre phase de redressement. L'objectif doit être de démarrer cette phase de redressement en même temps que le changement de lumière opère. Si vous faites votre take-off en même temps que la lumière passe au vert, cela signifie que vous avez le take-off optimal et un parfait timing. Vous pourrez dorénavant essayer de reproduire ce type de take-off sans le dispositif et ainsi alterner une session avec, une session sans jusqu'à assimiler le geste parfait.

3) Les lumières passent au rouge : cela signifie qu'une chute critique se prépare au take-off (mode activé automatiquement à partir d'une certaine instabilité sur la planche en position allongée). Cela ne va pas vous empêcher de tomber mais rappelez-vous que si vous voyez ce signal s'allumer cela signifie qu'il faut que vous vous prépariez à vous protéger la tête avec vos mains parce qu'une chute est imminente.

- « Coaching »

Une fois que vous maîtrisez la phase de take-off sur une vague, vous pouvez utiliser votre WaveCatcher 2.0 en mode « Coaching » pour bénéficier des conseils de notre coach à la fin de votre session via notre application mobile BYTHEWAVE. N'oubliez pas de la télécharger sur le Store correspondant à votre téléphone.

Une fois le dispositif fixé à votre planche et allumé face à la plage, appuyez brièvement sur le bouton et assurez-vous que les lumières se mettent à clignoter en vert et donc que le mode « Coaching » a

bien été activé. Ceci fait, vous pouvez maintenant aller surfer sans vous soucier davantage de l'appareil.

A la fin de votre session, vous pouvez alors récupérer les informations sur les vagues que vous avez prises qui ont été enregistrées par le WaveCatcher 2.0 et obtenir les conseils du coach sur l'application mobile BYTHEWAVE. Pour cela, activez le Bluetooth de votre téléphone et ouvrez l'application BYTHEWAVE (si c'est la première fois que vous utilisez l'application, il faudra vous créer un compte via votre adresse mail ou par Facebook selon votre préférence).

Si c'est la première fois que vous connectez votre WaveCatcher à votre téléphone, cliquez sur le bouton « Ajouter » et une fois celui-ci ajouté, cliquez sur le bouton « Terminer ».



Vous pouvez maintenant importer votre session en cliquant sur le bouton « Synchroniser » et visualiser les vagues que vous avez prises ainsi que les conseils du coach.

